

testo 416 ベーン式風速計

風速・風量

風速・風量を測定可能なベーン式風速計

5 m/s 以上の中風測域では熱線式よりも高精度

ダクトや高所の測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ

測定値のホールド・時間平均・複数点平均

モバイルアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をアシスト

堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ



Bluetooth 5.0
+ App



モバイルアプリ testo Smart
ダウンロード無料



主な用途：

- 空調ダクト内の風速・風量
- 吹出口の風速・風量

testo 416 ベーン式風速計

testo 416 ベーン式風速計

同梱品：

testo 416、ケース、乾電池、出荷検査書



型番：0563 0416



風速 (ベーン式)	
測定範囲	0.6 ~ 40 m/s
精度	±(0.2 m/s + 測定値の1%)
分解能	0.1 m/s
風量演算	
演算範囲	~ 99,999 m³/h
使用温度	本体：-10 ~ +50 °C プローブ：-10 ~ +70 °C
保管温度	-10 ~ +50 °C
バッテリー	単3乾電池 × 3
バッテリー寿命	約60時間
寸法	本体：135 × 60 × 28 mm プローブ：329 ~ 850 mm (先端 Ø 16) ケーブル：~ 1.5 m
質量	323 g
保護等級	本体：IP 40 プローブ：IP 20
ハウジング材質	ABS + PC / TPE



モバイルアプリ testo Smart

- さまざまなアプリケーションに対応する測定メニュー
- 測定値の推移を表やグラフで表示
- 測定結果を記録して CSV や PDF レポートとしてエクスポート



ダウンロード無料

- ・ Google Play ストア(Android)
- ・ App Store (iPhone / iPad)



アクセサリ	型番
Bluetooth プリンタ	0554 0621
スペア感熱紙 (6巻入)	0554 0568
校正	風速 基本 (5 / 10 / 20 m/s) その他
	508520 3012 お問い合わせください

*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー

www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

- セールス TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277
- サービスセンター (修理・校正) TEL. 045-476-2266 FAX. 045-393-1863

ヘルプデスク TEL. 045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp