

USB 温度データロガー

testo 184 T1
testo 184 T2
testo 184 T3

わかりやすい画面表示

簡単操作

設定・データの確認に専用ソフトウェアは不要

自動生成 PDFレポートにより素早く測定値をチェック



Illustration 1:1



testo 184 T1/T2/T3 は輸送中の温度モニタリングをするためのデータロガーです。

医薬品や食品コールドチェーンにおける輸送中の温度推移を記録します。

testo 184 T1および 184 T2 は、電池交換不可の使い切りタイプで、海外へ輸出する際など片道輸送時に最適なデータロガーです。またtesto 184 T3 は、電池交換可能で、繰り返しで使用いただけます。

輸送先で開梱時に、荷受け担当者がtesto 184 をPCに接続すると、自動的にPDFレポートが生成され、すぐに輸送中の温度逸脱の有無を確認できます。

測定レポートの他に設定ファイルなど必要な情報はすべて testo 184 のストレージ内に保存されています。

テクニカルデータ

testo 184 T1

USB 温度データロガー testo 184 T1
使い切りタイプ(電池交換不可)
使用可能期間約 90 日

型番: 0572 1841



testo 184 T3

USB 温度データロガー testo 184 T3
繰り返し使用可能(電池交換可能)

型番: 0572 1843



testo 184 T2

USB 温度データロガー testo 184 T2
使い切りタイプ(電池交換不可)
使用可能期間約 150 日

型番: 0572 1842



センサ

測定項目	温度
温度センサ	NTC サーミスタ(内蔵)
測定範囲	-35 ~ +70 °C
精度	±0.5 °C
分解能	0.1 °C

一般テクニカルデータ

	testo 184 T1	testo 184 T2	testo 184 T3
電源	リチウム電池, 交換不可	リチウム電池, 交換不可	リチウム電池 CR2450 3V, 交換可能
使用可能期間	90 日 (測定間隔 5 分@-35°C)	150 日 (測定間隔 5 分@-35°C)	制限なし
電池寿命	—	—	500 日 (測定間隔 15 分@+25°C)
測定間隔	1 分 ~ 24 時間	1 分 ~ 24 時間	1 分 ~ 24 時間
メモリ	16,000 測定値	40,000 測定値	40,000 測定値
アラーム	LED	LED と画面表示	LED と画面表示
外形寸法	35 x 9 x 75 mm	40 x 12.5 x 96.5 mm	40 x 12.5 x 96.5 mm
質量	22 g	44 g	44 g
保護等級	IP67		
動作温度	-35 ~ +70 °C		
保管温度	-55 ~ +70 °C		
同梱品	データロガー、出荷検査書(ストレージにPDF形式で保管)、電池 CR2450		
対応規格/認証	・欧州規格 EN 12830 ・HACCP International 認証 ・米国FDA CFR Part 11: testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 またはそれ以降) 使用時		

アクセサリ

testo 184 T1/T2/T3		型番
ComSoft Professional （データ抽出用）		0554 1704
ComSoft CFR（ComSoft Professional にアクセス制限、電子署名、監査証跡機能を追加した FDA CFR Part 11 対応ソフトウェア）		0554 1705
温度校正		お問い合わせください

testo 184 T2/T3		型番
壁掛け用ブラケット		0554 1841

testo 184 T3		型番
リチウム電池 CR2450 3 V		0515 5841

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

超低温対応 USB 温度データロガー

testo 184 T4

アラーム用LEDインジケータ付

簡単操作

設定・データの確認に専用ソフトウェアは不要

自動生成 PDFレポートにより素早く測定値をチェック

超低温 -80 °C から測定可能



Illustration 1:1

testo 184-T4 は超低温 -80 °C からの温度帯に対応した温度データロガーです。超低温で保管しなければならない製品の輸送に適しています。

輸送先で開梱時に、荷受け担当者がtesto 184-T4 をPCに接続すると、自動的にPDFレポートが生成され、すぐに輸送中の温度逸脱の有無を確認できます。

測定レポートの他に設定ファイルなど必要な情報はすべて testo 184 のストレージ内に保存されています。

テクニカルデータ



testo 184 T4

超低温 USB データロガー testo 184 T4
繰り返し使用可能(電池交換可能)

型番 : 0572 1844



センサ

測定項目	温度
センサ	Pt1000
測定範囲	-80 ~ +70 °C
精度	±0.8 °C (-80 ~ -35.1 °C) ±0.5 °C (-35 ~ +70 °C)
分解能	0.1 °C

一般テクニカルデータ

電源	専用リチウム電池 TLH-2450, 3.6 V, 交換可能
使用可能期間	制限なし
電池寿命	100 日 (測定間隔 15 分@ -80°C)
測定間隔	1 分 ~ 24 時間
メモリ	40,000 測定値
アラーム	LED
外形寸法	40 x 12.5 x 96.5 mm
質量	44 g
保護等級	IP67
動作温度	-80 ~ +70 °C
保管温度	-80 ~ +70 °C
同梱品	データロガー、出荷検査書(ストレージにPDF形式で保管)、専用リチウム電池 TLH-2450
対応規格/認証	・ 欧州規格 EN 12830 ・ HACCP International 認証 ・ 米国FDA CFR Part 11: testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 またはそれ以降) 使用時

アクセサリ

型番

壁掛け用ブラケット	0554 1841
専用リチウム電池 TLH-2450	0515 5840
ComSoft Professional (データ抽出用)	0554 1704
ComSoft CFR (ComSoft Professional にアクセス制限、電子署名、監査証跡機能を追加した FDA CFR Part 11 対応ソフトウェア)	0554 1705
温度校正	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター (修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

USB 温度・湿度データロガー

testo 184 H1

わかりやすい画面表示

簡単操作

設定・データの確認に専用ソフトウェアは不要

自動生成 PDFレポートにより素早く測定値をチェック



Illustration 1:1

testo 184 H1 は物流倉庫または輸送中の温湿度モニタリングをするためのデータロガーです。

医薬品や食品コールドチェーンにおける輸送中の温湿度の推移を記録します。また testo 184 H1 は食品輸送時や湿度に影響を受けやすい製品の貯蔵環境のモニタリングにも使用できます。

輸送先で開梱時に、荷受け担当者が testo 184-H1 をPCに接続すると、自動的にPDFレポートが生成され、すぐに輸送中の温湿度逸脱の有無を確認できます。

測定レポートの他に設定ファイルなど必要な情報はすべて testo 184 のストレージ内に保存されています。

テクニカルデータ

testo 184 H1

USB 温度・湿度データロガー testo 184 H1
繰り返し使用可能 (電池交換可能)

型番: 0572 1845



センサ

測定項目	温度/ 湿度
測定範囲	-20 ~ +70 °C 0 ~ 100 %RH
精度	±0.5 °C (0 ~ +70 °C) ±0.8 °C (-20 ~ 0 °C) ±1.8 %RH + 測定値の 3 % @ +25 °C (5 ~ 80 %RH) ±0.03 %RH / K (0 ~ 60 °C)
分解能	0.1 °C 0.1 %RH

一般テクニカルデータ

電源	リチウム電池 CR2450 3V, 交換可能
使用可能期間	制限なし
電池寿命	500 日 (測定間隔 15 分@+25°C)
測定間隔	1 分 ~ 24 時間
メモリ	64,000 測定値
アラーム	LED と画面表示
外形寸法	40 x 12.5 x 96.5 mm
質量	44 g
保護等級	IP30
動作温度	-20 ~ +70 °C
保管温度	-55 ~ +70 °C
同梱品	データロガー、電池 CR2450
対応規格/認証	・ 欧州規格 EN 12830 ・ HACCP International 認証 ・ 米国FDA CFR Part 11: testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 またはそれ以降) 使用時

アクセサリ

	型番
壁掛け用ブラケット	0554 1841
リチウム電池 CR2450 3 V	0515 5841
ComSoft Professional (データ抽出用)	0554 1704
ComSoft CFR (ComSoft Professional にアクセス制限、電子署名、監査証跡機能を追加した FDA CFR Part 11 対応ソフトウェア)	0554 1705
温度校正	お問い合わせください
湿度校正	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター (修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

☎ ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

USB 温度・湿度・衝撃 データロガー

testo 184 G1

わかりやすい画面表示

簡単操作

設定・データの確認に専用ソフトウェアは不要

自動生成 PDFレポートにより素早く測定値をチェック

輸送中の衝撃イベントの記録



Illustration 1:1

testo 184-G1 は、物品輸送中の温湿度モニタリングをするためのデータロガーです。

温度・湿度に加え、3方向(x/y/z)の加速度センサにより、振動と衝撃が発生したときに記録を行います。振動・衝撃に繊細な医薬品や食品、精密な電子機器および文化財などの輸送中の温度・湿度・衝撃のモニタリングに最適です。

輸送先で開梱時に、荷受け担当者がtesto 184-G1 をPCに接続すると、自動的にPDFレポートが生成され、すぐに輸送中の温度・湿度・衝撃の逸脱情報が確認できます。

テクニカルデータ

testo 184 G1

USB 温度・湿度・衝撃データロガー
testo 184 G1
繰り返し使用可能(電池交換可能)

型番: 0572 1846



センサ

測定項目	温度 / 湿度 / 衝撃
測定範囲	-20 ~ +70℃ 0 ~ 100 %RH 0 ~ 27 g
精度	±0.5 °C (0 ~ +70 °C) ±0.8 °C (-20 ~ 0 °C) ±1.8 %RH + 測定値の3 % @ +25 °C (5 ~ 80 %RH) ±0.03 %RH / K (0 ~ 60 °C) ±0.1 g + 測定値の5 %
分解能	0.1℃ 0.1 %RH 0.1 g

一般テクニカルデータ

電源	リチウム電池 CR2450 3V, 交換可能
使用可能期間	制限なし
電池寿命	120 日 (測定間隔 15 分@+25℃)
測定間隔	1 分 ~ 24 時間
メモリ	64,000 測定値(温度 / 湿度) 1,000 測定値(衝撃)
アラーム	LED と画面表示
外形寸法	40 x 12.5 x 96.5 mm
質量	44 g
保護等級	IP30
動作温度	-20 ~ +70 °C
保管温度	-55 ~ +70 °C
同梱品	データロガー、壁掛け用ブラケット 電池 CR2450
対応規格/認証	・ 欧州規格 EN 12830 ・ HACCP International 認証 ・ 米国FDA CFR Part 11: testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 またはそれ以降) 使用時

アクセサリ

型番

リチウム電池 CR2450 3 V	0515 5841
ComSoft Professional (データ抽出用)	0554 1704
ComSoft CFR (ComSoft Professional に アクセス制限、電子署名、監査証跡機能を追加し た FDA CFR Part 11 対応ソフトウェア)	0554 1705
温度校正	お問い合わせください
湿度校正	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp