

testo 535

CO₂計

空気中の二酸化炭素濃度を測定可能なCO₂計

信頼性の高いNDIR方式センサ（二光源二波長）を採用

設定した上限値・下限値を超過すると音で通知するアラーム機能

測定値のホールド・時間平均・複数点平均

モバイルアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をアシスト

堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ



testo 535 CO₂計testo 535 CO₂計

同梱品：

testo 535、ケース、乾電池、出荷検査書

型番：0563 0535



CO ₂ (NDIR)	
測定範囲	0 ~ 10,000 ppm
精度	±(100 ppm + 測定値の5%)
分解能	1 ppm
使用温度	0 ~ +50 °C
保管温度	0 ~ +50 °C
バッテリー	単3乾電池 × 3
バッテリー寿命	約30時間
寸法	229 × 60 × 28 mm
質量	229 g
保護等級	本体：IP 40 プローブ：IP20
ハウジング材質	ABS + PC / TPE



モバイルアプリ testo Smart

- さまざまなアプリケーションに対応する測定メニュー
- 測定値の推移を表やグラフで表示
- 測定結果を記録して CSV や PDF レポートとしてエクスポート



ダウンロード無料

- Google Play ストア(Android)
- App Store (iPhone / iPad)



アクセサリ

型番

Bluetooth プリンタ		0554 0621
スベア感熱紙 (6巻入)		0554 0568
校正 CO ₂		お問い合わせください

*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー

www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

- セールス TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277
- サービスセンター (修理・校正) TEL. 045-476-2266 FAX. 045-393-1863

ヘルプデスク TEL. 045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp