

新型Rセンサ搭載で高機能・高耐久に進化

～世界最長クラスの連続使用時間、多彩なセンサをラインアップ～

ポータブルガスモニター Model 04 Series



JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計
適合予定(OX-04G)

JIS T 8205:2018 硫化水素計
適合予定(HS-04)

Model OX-04

検知対象ガス:酸素(定電位電解式)

Model OX-04G

検知対象ガス:酸素(隔膜ガルバニ電池式)

Model HS-04

検知対象ガス:硫化水素

Model CO-04

検知対象ガス:一酸化炭素

Model CO-04(C-)

検知対象ガス:一酸化炭素(水素干渉低減)

Model CX-04

検知対象ガス:一酸化炭素&酸素

Model SC-04

検知対象ガス:二酸化硫黄

高機能・高耐久に進化

1 9000時間の長い連続使用時間を実現

小型ポータブルガスモニター最長クラスの約9000時間(※)と長い連続使用時間を実現。※OX-04G/CO-04/HS-04

2 7m落下耐久試験をクリア

高所作業時に万が一落とした場合も故障のリスクが少なく、安心してご使用いただけます。

3 高機能・高耐久な新型Rセンサ搭載

- ・センサを一新。耐久性・パフォーマンスに優れ、センサ保証3年を実現(OX-04Gのみセンサ保証1年)。
- ・広い温度範囲(-40～+60℃)で使用可能。
- ・水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサをラインアップし、鉄鋼市場など水素の共存環境に対応。
- ・国内メーカー初の一酸化炭素&酸素デュアルセンサをラインナップし、2成分検知を小型ポータブルで実現(一酸化炭素&酸素は同時に濃度表示可能)。

充実機能・安心設計

1 どこでも使用できる安心設計

- ・保護等級:IP66/67相当で、屋外作業に安心の防塵防水構造。
- ・本質安全防爆構造(ATEX/IECEx)で、危険場所でも使用可能。(国内防爆申請中)

2 充電電池/乾電池で電源仕様を選択可能

いつでもすぐに使える乾電池仕様、繰り返し使用できる充電電池仕様の2つの電源仕様をラインアップ(注文時にご指定ください)。

ベルト装着時



胸ポケット装着時



共通仕様

サンプリング方式	拡散式
警報の種類	ガス警報:3段警報、STEL警報、積算またはTWA警報(※1)、オーバー警報 故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常、M OVER
警報の方式	自動復帰、または自己保持(※2)
警報の動作	ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、パイプレーション
ブザー音量	80dB以上(30cm)
電源	単4形アルカリ乾電池2本 または 単4形Ni-MH電池(エネルーブ)2本
防爆構造	本質安全防爆構造(乾電池使用時:Ex ia IIC T4 Ga/Ni-MH電池使用時:Ex ia IIC T3 Ga)
各種認証	ATEX、IECEX ※国内防爆申請中
保護等級	IP66/67相当
外形寸法/質量	約54(W)×67(H)×24(D)mm(突起部は除く)/約93g
機能	データログ、パイプレーション、STEL警報、積算またはTWA警報(※1)、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示

型式別仕様

型式	OX-04G	OX-04	HS-04	CO-04	CO-04(C-)	CX-04		SC-04
検知対象ガス	酸素	酸素	硫化水素	一酸化炭素	一酸化炭素 (水素干渉低減)	一酸化炭素	酸素	二酸化硫黄
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式						
検知範囲 (サービスレンジ)	0.0-25.0% (25.0-40.0%)	0.0-25.0% (25.0-40.0%)	0.0-30.0ppm (30.0-200.0ppm)	0-500ppm (500-2000ppm)	0-500ppm (500-2000ppm)	0-500ppm (500-2000ppm)	0.0-25.0% (25.0-40.0%)	0.00-20.00ppm (20.00-100.00ppm)
1デジット	0.1%	0.1%	0.1ppm(0.0-30.0ppm) 1.0ppm (30.0-200.0ppm)	1ppm(0-300ppm) 10ppm (300-2000ppm)	1ppm(0-300ppm) 10ppm (300-2000ppm)	1ppm(0-300ppm) 10ppm (300-2000ppm)	0.1%	0.05ppm
警報設定値	L 18.0% LL 18.0% H 25.0%	L 18.0% LL 18.0% H 25.0%	1st 1ppm 2nd 10ppm 3rd 10ppm TWA 1ppm STEL 5ppm	1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 積算 150ppm STEL 200ppm	1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 積算 150ppm STEL 200ppm	1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 積算 150ppm STEL 200ppm	L 18.0% LL 18.0% H 25.0%	1st 2ppm 2nd 5ppm 3rd 5ppm TWA 2ppm STEL 5ppm
使用温度範囲	-20～+50℃ (急変無きこと)	-40～+60℃(急変無きこと)※3						
使用湿度範囲	10～90%RH (結露無きこと)	0～95%RH(結露無きこと)※4						
各種認証	JIS T 8201: 2010	—	JIS T 8205: 2018	—	—			
連続使用時間 (乾電池) (Ni-MH電池)	約9000時間 約6000時間	約3000時間 約2000時間	約9000時間 約6000時間	約9000時間 約6000時間	約6200時間 約4200時間	約4600時間 約3000時間		約3000時間 約2000時間

※1 CO-04、CO-04(C-)、CX-04:積算警報、HS-04、SC-04:TWA警報

※2 CO-04、CO-04(C-)、CX-04:自動復帰、OX-04G、OX-04、HS-04、SC-04:自己保持

※3 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温度範囲は次の通り。
温度:-20~+50℃(急変無きこと)

※4 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。
湿度:10~90%RH(結露無きこと)

付属品

- ◆ 単4形アルカリ乾電池またはエネルーブ:2本(注文時指定)
- ◆ プロテクトカバー:1個
- ◆ ベルトクリップ:1個

オプション(別売品)

- ◆ アリゲータークリップ
- ◆ ヘルメット用クリップ
- ◆ 耐熱ケース
- ◆ ダストフィルター
- ◆ 各種フィルター
- ◆ 校正キャップ
- ◆ ハンドストラップ
- ◆ アームバンド
- ◆ データログマネージメントプログラム

理研計器株式会社

本社 〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6
☎(03)3966-1111(代) FAX(03)3558-0043
ホームページ <http://www.rikenkeiki.co.jp/>



(営業所・出張所)

札幌	札幌 ☎(011)757-7505(代)	四日市	四日市 ☎(059)333-7226(代)
仙台	仙台 ☎(0197)65-1112(代)	金沢	金沢 ☎(076)240-7060(代)
仙台	仙台 ☎(022)722-7835(代)	大阪	大阪 ☎(06)6350-5871(代)
仙台	仙台 ☎(029)306-9321(代)	神戸	神戸 ☎(078)261-3031(代)
仙台	仙台 ☎(048)598-5090(代)	水戸	水戸 ☎(086)446-2702(代)
千代田	千代田 ☎(043)497-6303(代)	国分	国分 ☎(0897)37-3775(代)
千代田	千代田 ☎(045)476-7581(代)	島田	島田 ☎(082)875-4151(代)
神奈川	神奈川 ☎(053)437-9421(代)	岡崎	岡崎 ☎(092)692-1161(代)
浜松	浜松 ☎(052)822-1031(代)	熊本	熊本 ☎(096)373-1230(代)
名古屋		大分	大分 ☎(097)523-3811(代)

※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

遠藤科学株式会社

つくば	029-852-6560	静岡	054-283-5222
千葉	043-254-2211	岡田	0547-38-3900
横浜	045-471-5422	井袋	0538-43-5151
平塚	0463-54-1121	浜松	053-464-3400
厚木	046-297-7877	湖西	053-577-4111
御殿場	0550-84-1411	豊橋	0532-55-6655
三島	055-980-6721	安城	0566-75-6010
富士	0545-51-5311	本社	054-283-6222