

ひょう量:320g~15kg/最小表示:0.001g~1g

バックライト液晶表示 専用風防  
乾電池駆動 IP65規格適合防塵・防水

# CZ-B series/CZ-BS series

高精度タイプ

本質安全  
防爆構造電子はかり

音叉式カセンサ

音叉センサ  
5年保証

コンパクトな防爆天びん登場!!  
錆や薬品に強いステンレスボディ

本質安全防爆構造  
Ex ia IIB T4 適合  
第TC19302号



CZ-B320



CZ-B3200

## 特長

- 低消費電力設計でCO<sub>2</sub>排出量軽減
- 連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
- IP65規格適合、CZ-320S、620SはIP44相当又は準拠。
- オートオフ機能搭載バックライト付き大型液晶表示部
- IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
- CZ-B320S、CZ-B620Sはガラス風防付き

## 仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9日盛り超過時「o-Err」表示
- 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁
- 温湿度範囲 0~40℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本  
連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
- 出力 IR通信

### 【標準型】

型式	CZ-B320	CZ-B620	CZ-B3200	CZ-B6200	CZ-B15K
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm		190×190mm		
外形寸法(WDH)	212×322×92mm		212×322×92mm		
税抜価格	¥238,000	¥268,000	¥238,000	¥268,000	¥238,000

### 【高精度タイプ】

型式	CZ-B320S	CZ-B620S	CZ-B3200S1	CZ-B6200S1	CZ-B15KS2
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		190×190mm		
外形寸法(WDH)	212×322×183mm (ガラス風防標準装備)		212×322×92mm		
税抜価格	¥388,000	¥418,000	¥338,000	¥368,000	¥338,000

## 周辺機器

型式	製品名	税抜価格
DLZ-200	データロガー	¥150,000
CSP-160 IR	IR通信プリンタ	¥72,000
BTZ	Bluetooth出力ユニット	¥150,000
-	はかり取付金具(DLZ、BTZ用)	¥20,000

## 高精度と優れた防塵・防水構造

音叉式カセンサだからできた、IP65規格適合の密閉構造と高分解能。ボディは、水や塵はもちろん耐薬品性・耐腐食性に優れたSUS304ステンレス製なので、ジャバジャバ洗えて粉塵や水分の多い現場でも安心です。CZ-320S、620SはIP44相当又は準拠。

## 低消費電力設計でCO<sub>2</sub>排出量軽減

低消費電力設計なので、連続約200時間の駆動が可能です(単3アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)。表示部バックライトのオートオフ機能で、さらに消費電力を抑制します(電池交換は必ず非危険場所で行ってください)。

## IR通信でデータロガー・Bluetooth出力に対応

IR通信ポートを標準装備、計量データをデータロガー(DLZ-200)、Bluetooth出力ユニット(BTZ)に送信できます。詳細は、45~46ページをご覧ください。

## 計量可能範囲が一目で見えるバーグラフ表示

ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計れるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。

## オートオフ機能搭載バックライト付き大型液晶

見やすい文字高さ18mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。操作中断が続くと自動的にオフになり、消費電力を抑えます。

# 遠藤科学株式会社

つくば	029-852-6560	静岡	054-283-5222
千葉	043-254-2211	島田	0547-38-3900
横浜	045-471-5422	袋井	0538-43-5151
塚	0463-54-1121	浜松	053-464-3400
厚木	046-297-7877	西	053-577-4111
殿場	0550-84-1411	橋	0532-55-6655
三島	055-980-6721	豊安	0566-75-6010
富士	0545-51-5311	本社	054-283-6222